



Austauschliste

COMFORT UP 15-14 M(U)



AUSZUTAUSCHENDE PUMPE				GRUNDFOS
Fabrikat	Typ	Anschluss Gehäuse	Einbaumaß L [mm]	Austauschkopf
WILO	(Star) Z 15	Rp 1/2	84	UP 15-14 M
	(Star) Z 15 A	G1	140	UP 15-14 M
	(Star) Z 15 C	G1	140	UP 15-14 MU
	(Star) Z 15 APress	ø 15 mm	164	UP 15-14 M
	(Star) Z 15 CPress	ø 15 mm	164	UP 15-14 MU
	(Star) Z 15 TT	G1	140	UP 15-14 MU
	(Star) Z 15 TT Press	ø 15 mm	164	UP 15-14 MU
BUDERUS	BUZ 15	Rp 1/2	84	UP 15-14 M
	BUZ 15 A	G1	140	UP 15-14 M
	BUZ 15 C	G1	140	UP 15-14 MU
CONCEPT	C 15	Rp 1/2	84	UP 15-14 M
	C 15 C	G1	140	UP 15-14 MU
GRUNDFOS	UP 15-13 B	Rp 1/2	86	UP 15-14 M
	UP 15-13 BU	Rp 1/2	86	UP 15-14 MU
	UP 15-13 BX	Rp 1/2 + 3/4	130	UP 15-14 M
	UP 15-13 BXU	Rp 1/2 + 3/4	130	UP 15-14 MU
	UP 15-14 B	Rp 1/2	80	UP 15-14 M
	UP 15-14 BT	Rp 1/2	80	UP 15-14 M
	UP 15-14 BU	Rp 1/2	80	UP 15-14 MU
	UP 15-14 BUT	Rp 1/2	80	UP 15-14 MU
	UP 20-14 BX	G11/4	110	UP 15-14 M
	UP 20-14 BXT	G11/4	110	UP 15-14 M
	UP 20-14 BXU	G11/4	110	UP 15-14 MU
	UP 20-14 BXUT	G11/4	110	UP 15-14 MU
	UP 15-14 M	-	-	UP 15-14 M
	UP 15-14 MU	-	-	UP 15-14 MU
	LOEWE	C 151	Rp 1/2	86
C 151 U		Rp 1/2	86	UP 15-14 MU
C 151 X		Rp 1/2 + 3/4	130	UP 15-14 M
C 151 XU		Rp 1/2 + 3/4	130	UP 15-14 MU

S) = Saugmund (Vorderplatte) des Laufrades entfernen (siehe S. 8) oT) = Austauschkopf ohne Thermostat

GRUNDFOS COMFORT AUSTAUSCHLISTE

	Bemerkung	Austauschpumpe komplett	Anschluss	Einbaumaß L [mm]	Bemerkung
	S)	UP 15-14 B	Rp 1/2	80	RA)
	S)	UP 20-14 BX	G 1 1/4	110	K30) RA)
	S)	UP 20-14 BXU	G 1 1/4	110	K30) RA)
	S)	UP 20-14 BX	G 1 1/4	110	RA)
	S)	UP 20-14 BXU	G 1 1/4	110	RA)
	S) oT)	UP 20-14 BXUT	G 1 1/4	110	RA)
	S) oT)	UP 20-14 BXUT	G 1 1/4	110	RA)
	S)	UP 15-14 B	Rp 1/2	80	RA)
	S)	UP 20-14 BX	G 1 1/4	110	K30) RA)
	S)	UP 20-14 BXU	G 1 1/4	110	K30) RA)
	S)	UP 15-14 B	Rp 1/2	80	RA)
	S)	UP 20-14 BXU	G 1 1/4	110	K30) RA)
		UP 15-14 B	Rp 1/2	80	RA)
		UP 15-14 BU	Rp 1/2	80	RA)
		UP 20-14 BX	G 1 1/4	110	RA)
		UP 20-14 BXU	G 1 1/4	110	RA)
		UP 15-14 B	Rp 1/2	80	
	oT)	UP 15-14 BT	Rp 1/2	80	
		UP 15-14 BU	Rp 1/2	80	
	oT)	UP 15-14 BUT	Rp 1/2	80	
		UP 20-14 BX	G 1 1/4	110	
	oT)	UP 20-14 BXT	G 1 1/4	110	
		UP 20-14 BXU	G 1 1/4	110	
	oT)	UP 20-14 BXUT	G 1 1/4	110	
		-	-	-	
		-	-	-	
		UP 15-14 B	Rp 1/2	80	RA)
		UP 15-14 BU	Rp 1/2	80	RA)
		UP 20-14 BX	G 1 1/4	110	RA)
		UP 20-14 BXU	G 1 1/4	110	RA)

RA) = Rorleitung ändern bzw. anpassen K30) = Grundfos Pumpe ist 30 mm kürzer

AUSZUTAUSCHENDE PUMPE				GRUNDFOS
Fabrikat	Typ	Anschluss Gehäuse	Einbaumaß L [mm]	Austauschkopf
LOEWE	C 151 M	-	-	UP 15-14 M
	C 151 MK	-	-	UP 15-14 M
	C 151 MU	-	-	UP 15-14 MU
VORTEX	BW 150 R 1/2" oT	Rp 1/2	80	UP 15-14 M
	BW 150 R 1/2" KT	Rp 1/2	80	UP 15-14 M
	BW 151 R1/2" EKT	Rp 1/2	80	UP 15-14 M
	BW 152 R 1/2" oT	Rp 1/2	80	UP 15-14 M
	BW 152 R 1/2" KT	Rp 1/2	80	UP 15-14 M
	BW 153 R 1/2" ERT	Rp 1/2	80	UP 15-14 M
	BWM 153 R 1/2"	Rp 1/2	80	UP 15-14 MU
	BWZ 150 R 1/2" oT	Rp 1/2	80	UP 15-14 MU
	BWZ 150 R 1/2" KT	Rp 1/2	80	UP 15-14 MU
	BWZ 151 R 1/2" EKT	Rp 1/2	80	UP 15-14 MU
	BWZ 152 R 1/2" oT	Rp 1/2	80	UP 15-14 MU
	BWZ 152 R 1/2" KT	Rp 1/2	80	UP 15-14 MU
	BWZ 153 R 1/2" oT	Rp 1/2	80	UP 15-14 MU
	BWZ 153 R 1/2" KT	Rp 1/2	80	UP 15-14 MU
	BW 150 V oT	G11/4	110	UP 15-14 M
	BW 150 V KT	G11/4	110	UP 15-14 M
	BW 151 V EKT	G11/4	110	UP 15-14 M
	BW 152 V oT	G11/4	110	UP 15-14 M
	BW 152 V KT	G11/4	110	UP 15-14 M
	BW 153 V ERT	G11/4	110	UP 15-14 M
	BWM 153 V	G11/4	110	UP 15-14 MU
	BWZ 150 V oT	G11/4	110	UP 15-14 MU
	BWZ 150 V KT	G11/4	110	UP 15-14 MU
	BWZ 151 V EKT	G11/4	110	UP 15-14 MU
	BWZ 152 V oT	G11/4	110	UP 15-14 MU
	BWZ 152 V KT	G11/4	110	UP 15-14 MU
	BWZ 153 V oT	G11/4	110	UP 15-14 MU
	BWZ 153 V KT	G11/4	110	UP 15-14 MU

oT) = Austauschkopf ohne Thermostat

GRUNDFOS COMFORT AUSTAUSCHLISTE

Bemerkung	Austauschpumpe komplett	Anschluss	Einbaumaß L [mm]	Bemerkung
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	
	UP 15-14 B	Rp 1/2	80	
oT)	UP 15-14 BT	Rp 1/2	80	
oT)	UP 15-14 BT	Rp 1/2	80	
	UP 15-14 B	Rp 1/2	80	
oT)	UP 15-14 BT	Rp 1/2	80	
oT)	UP 15-14 BT	Rp 1/2	80	
oT)	UP 15-14 BUT	Rp 1/2	80	
	UP 15-14 BU	Rp 1/2	80	
oT)	UP 15-14 BUT	Rp 1/2	80	
oT)	UP 15-14 BUT	Rp 1/2	80	
	UP 15-14 BU	Rp 1/2	80	
oT)	UP 15-14 BUT	Rp 1/2	80	
oT)	UP 15-14 BUT	Rp 1/2	80	
	UP 20-14 BX	G1 1/4	110	
oT)	UP 20-14 BXT	G1 1/4	110	
oT)	UP 20-14 BXT	G1 1/4	110	
	UP 20-14 BX	G1 1/4	110	
oT)	UP 20-14 BXT	G1 1/4	110	
oT)	UP 20-14 BXT	G1 1/4	110	
oT)	UP 20-14 BXUT	G1 1/4	110	
	UP 20-14 BXU	G1 1/4	110	
oT)	UP 20-14 BXUT	G1 1/4	110	
oT)	UP 20-14 BXUT	G1 1/4	110	
	UP 20-14 BXU	G1 1/4	110	
oT)	UP 20-14 BXUT	G1 1/4	110	
	UP 20-14 BXU	G1 1/4	110	
oT)	UP 20-14 BXUT	G1 1/4	110	

RA) = Rohrleitung ändern bzw. anpassen

AUSZUTAUSCHENDE PUMPE				GRUNDFOS
Fabrikat	Typ	Anschluss Gehäuse	Einbaumaß L [mm]	Austauschkopf
LAING	S1-13/100 B	G 11/4	110	UP 15-14 M
	S1-13/100 BU	G 11/4	110	UP 15-14 MU
	S1-13/100 BW	G 11/4	110	UP 15-14 MU
	S1-13/100 BT	G 11/4	110	UP 15-14 M
	S1-13/100 BTU	G 11/4	110	UP 15-14 MU
	S1-13/100 BTW	G 11/4	110	UP 15-14 MU
	S1-13/100 BR	G 11/4	110	UP 15-14 M
	S1-13/100 BRU	G 11/4	110	UP 15-14 MU
	S1-13/100 BRW	G 11/4	110	UP 15-14 MU
	S1-15/700 B	Rp 1/2	65	UP 15-14 M
	S1-15/700 BU	Rp 1/2	65	UP 15-14 MU
	S1-15/700 BW	Rp 1/2	65	UP 15-14 MU
	S1-15/700 BT	Rp 1/2	65	UP 15-14 M
	S1-15/700 BTU	Rp 1/2	65	UP 15-14 MU
	S1-15/700 BTW	Rp 1/2	65	UP 15-14 MU
	S1-15/700 BR	Rp 1/2	65	UP 15-14 M
	S1-15/700 BRU	Rp 1/2	65	UP 15-14 MU
	S1-15/700 BRW	Rp 1/2	65	UP 15-14 MU
	SM 251	Rp 1/2	65	UP 15-14 M
	SM 251 T	Rp 1/2	65	UP 15-14 M
	SM 251 B	Rp 1/2	65	UP 15-14 M
	SM 251 BT	Rp 1/2	65	UP 15-14 M
	SM 251 BU	Rp 1/2	65	UP 15-14 MU
	SM 251 BUW	Rp 1/2	65	UP 15-14 MU
	SM 251 BTU	Rp 1/2	65	UP 15-14 MU
	SM 251 BTUW	Rp 1/2	65	UP 15-14 MU
	SM 251 BR	Rp 1/2	65	UP 15-14 M
	SM 251 BRU	Rp 1/2	65	UP 15-14 MU
	SM 251 BRUW	Rp 1/2	65	UP 15-14 MU

oT) = Austauschkopf ohne Thermostat

GRUNDFOS COMFORT AUSTAUSCHLISTE

Bemerkung	Austauschpumpe komplett	Anschluss	Einbaumaß L [mm]	Bemerkung
	UP 20-14 BX	G 1 1/4	110	
	UP 20-14 BXU	G 1 1/4	110	
	UP 20-14 BXU	G 1 1/4	110	
oT)	UP 20-14 BXT	G 1 1/4	110	
oT)	UP 20-14 BXUT	G 1 1/4	110	
oT)	UP 20-14 BXUT	G 1 1/4	110	
oT)	UP 20-14 BXT	G 1 1/4	110	
oT)	UP 20-14 BXUT	G 1 1/4	110	
oT)	UP 20-14 BXUT	G 1 1/4	110	
	UP 15-14 B	Rp 1/2	80	RA)
	UP 15-14 BU	Rp 1/2	80	RA)
	UP 15-14 BU	Rp 1/2	80	RA)
oT)	UP 15-14 BT	Rp 1/2	80	
oT)	UP 15-14 BUT	Rp 1/2	80	
oT)	UP 15-14 BUT	Rp 1/2	80	
oT)	UP 15-14 BT	Rp 1/2	80	RA)
oT)	UP 15-14 BUT	Rp 1/2	80	RA)
oT)	UP 15-14 BUT	Rp 1/2	80	RA)
	UP 15-14 B	Rp 1/2	80	RA)
oT)	UP 15-14 BT	Rp 1/2	80	RA)
	UP 15-14 B	Rp 1/2	80	RA)
oT)	UP 15-14 BT	Rp 1/2	80	RA)
	UP 15-14 BU	Rp 1/2	80	RA)
	UP 15-14 BU	Rp 1/2	80	RA)
oT)	UP 15-14 BUT	Rp 1/2	80	RA)
oT)	UP 15-14 BUT	Rp 1/2	80	RA)
oT)	UP 15-14 BT	Rp 1/2	80	RA)
oT)	UP 15-14 BUT	Rp 1/2	80	RA)
oT)	UP 15-14 BUT	Rp 1/2	80	RA)

RA) = Rorleitung ändern bzw. anpassen

Achtung:
 Beim Austausch des Pumpenkopfes gegen
 alle Typen von WILO, BUDERUS und CONCEPT
 Motorkopf vom Pumpengehäuse abnehmen
 und den Saugmund (Vorderplatte) des Lauf-
 rades entfernen.



GW 031 177/11.05 TD

Austauschanleitung der COMFORT UP 15-14 M(U)